

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HUMOS EN LA ESTUFA

Instalación de la tubería con salida al techo.

Encaje los tubos unos con otros sin juntas y observe como quedará. Marque los agujeros si fuera necesario. Si está satisfecho de como va a quedar entonces desmonte los tubos y vuelva a montarlos con las juntas puestas. Para meter un tubo dentro de otro dar jabón **SOLO** al macho, nunca a la hembra. N
Si usted ha comprado una T con tapón, el tapón debe quedar justo debajo de la T, para quitarlo y limpiarlo cada temporada.

Si va ha hacer la salida de humos en pared siga estas instrucciones:

Para saber exactamente dónde va la posición del agujero para la salida de humos en la pared procedan a:

(No pongan las juntas en los tubos todavía para esta operación.)
Colocar la estufa. Insertar la T (si la lleva) y los dos primeros metros más el codo de 90°. Entonces marquen en la pared el agujero.

Una vez hecho el agujero pongan las juntas en los tubos y encajen los tubos unos con otros dando SÓLO jabón con agua al macho, nunca a la hembra. No toque la hembra con las manos con jabón.

Nota: El tapón de la T va en la parte inferior de la T. Sirve para recoger los residuos de la tubería y lo deben destapar y limpiar una vez al año.

Nota: El tubo horizontal que atraviesa la pared hacia la calle debe ir horizontal o un poco inclinado hacia abajo, nunca inclinado hacia arriba porque le puede entrar agua de lluvia. Tengan cuidado al hacer el agujero para que el tubo no quede inclinado hacia arriba.